

Dijagnoza kvara na automobilu

Auto ne vergla, a ne rade ni farovi ni lampice na komandnoj tabli pa je zakljucak da je akumulator prazan.